



PARTS LIST / DESPIECE

GUEPARD 250cc
GUEPARD 250cc
GUEPARD 125cc
GUEPARD 125cc



GUEPARD 250 / 125

Parts list / Despiece



Frame / Chasis guepard 250


F01	ENGINEER / MOTOR	P. 04
F02	FRONT ARM SUSPENSION / SUSP. BRAZO DELANTERO	P. 06
F03	FRONT WHEEL / RUEDA DELANTERA	P. 08
F04	REAR WHEEL / RUEDA TRASERA	P. 10
F05	FRAME / CHASIS	P. 12
F06	FUEL TANK / DEPOSITO COMBUSTIBLE	P. 14
F07	CARBURETOR-AIR CLEANER-MUFFLER/ CARB. -F. AIRE-SILENC.	P. 16
F08	FRONT BRAKE / FRENO DELANTERO	P. 18
F09	BRAKE PEDAL-FOOTREST / PEDAL FRENO REPOSAPIES	P. 20
F10	COVER / PLASTICOS	P. 22
F11	HANDLE BAR / MANILLAR	P. 26
F12	REAR ARM SUSPENSION / SUSP. BRAZO TRASERO	P. 30
F13	REAR PACKING BOX / PORTAMALETAS	P. 34
F14	SEAT / SILLIN	P. 36
F15	POWER WIRE / CABLEADO ELECTRICO	P. 38
F16	IGNITION SYSTEM / SISTEMA ARRANQUE ELECTRICO	P. 40
F17	LIGHTING – LIGHT-SIGNALLING / LUCES SEÑALIZACION	P. 42
F18	SPEEDOMETER / VELOCIMETRO	P. 44

Engine / Motor 250

M01	CYLINDER HEAD COVER / CUBIERTA TAPA CILINDRO	P.47
M02	CYLINDER HEAD / TAPON CILINDRO	P.49
M03	CAMSHAFT & VALVE / ARBOL DE LEVAS Y VALVULA	P.51
M04	TIMING CHAIN & TENSIONER / CADENA Y TENSOR	P.55
M05	CYLINDER BLOCK / BLOQUE CILINDRO	P.57
M06	RIGHT CRANKCASE COVER / CUBIERTA CARTER DERECHO	P.59
M07	CLUTCH / EMBRAGUE	P.61
M08	STARTING CLUTCH / EMBRAGUE ARRANQUE	P.65
M09	LEFT CRANKCASE COVER / CUBIERTA CARTER IZQUIERDO	P.67
M10	MAGNETO / MAGNETO	P.69
M11	LEFT CRANKCASE TAIL COVER / CUB. COLA CARTER IZQ.	P.71
M12	STARTING MOTOR / MOTOR ARRANQUE	P.73
M13	OIL PUMP / BOMBA ACEITE	P.75
M14	CRANKCASE / CARTER	P.77
M15	CRANKSHAFT & PISTON / CIGUEÑAL Y PISTON	P.79
M16	TRANSMISION / TRANSMISION	P.83
M17	GEARSHIFT CAM / ARBOL DE LEVAS CAMBIO MARCHA	P.87
M18	CARBURETOR / CARBURADOR	P.89
M19	ELECTRICAL ELEMENTS / ELEMENTOS ELÉCTRICOS	P.91

Engine / Motor radar 125

M01	CYLINDER HEAD COVER / CUBIERTA TAPON CILINDRO	P. 94
M02	CYLINDER HEAD / TAPON CILINDRO	P. 96
M03	CAMSHAFT & VALVES / VALVULAS Y ARBOL DE LEVAS	P. 98
M04	TIMING CHAIN & TENSIONING DEVICE / CADENA DE TRACCION Y TENSOR	P. 100
M05	CYLINDER / CILINDRO	P. 102
M06	RIGHT CRANKCASE COVER / CUBIERTA DERECHA CARTER	P. 104
M07	CLUTCH / EMBRAGUE	P. 106
M08	STARTING CLUTCH / EMBRAGUE ARRANQUE	P. 108
M09	LEFT CRANKCASE COVER / CUBIERTA IZQUIERDA CARTER	P. 110
M10	MAGNETO / MAGNETO	P. 112
M11	REAR COVER LH / CUBIERTA TRASERA IZQUIERDA SUPERIOR	P. 114
M12	STARTING MOTOR / MOTOR DE ARRANQUE	P. 116
M13	OIL PUMP / BOMBA DE ACEITE	P. 118
M14	CRANKCASE / CARTER	P. 120
M15	CRANKSHAFT AND PISTON / ARBOL DE LEVAS Y PISTON	P. 122
M16	TRANSMISION / TRANSMISION	P. 124
M17	TRANSMISION DRUM / TAMBOR TRANSMISION	P. 128
M18	CARBURETOR / CARBURADOR	P. 130
M20	ELECTRIC ELEMENTS / ELEMENTOS ELECTRICOS	P. 132




F01 ENGINEER / MOTOR

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F0101	ENGINEER ASSY	CONJUNTO MOTOR	1
2	050000F0102	CASE, SPORCKET	TAPA CORONA DE TRANSMISION	1
3	050000F0103	BOLT M6 X 50	TORNILLO	1
4	050000F0104	BOLT M6 X 60	TORNILLO	1
5	050000F0105	PIPE, IN TAKE LH	TUBO DE ADMISION (I)	1
6	050000F0106	PIPE, IN TAKE RH	TUBO DE ADMISION (D)	1
7	050000F0107	CLAMP	ABRAZADERA	2
8	050000F0108	NUT M6	TUERCA	4
9	050000F0109	SPROCKET, DRIVES	CORONA DE TRANSMISION	1
10	050000F0110	PLATE	PLATO	1
11	050000F0111	BOLT M6 X 10	TORNILLO	2
12	050000F0112	COIL, IGNITION	BOBINA DEL ENCENDIDO	2

F02

FRONT ARM SUSPENSION / SUSPENSION BRAZO DELANTERO




F02
FRONT ARM SUSPENSION / SUSPENSION BRAZO DELANTERO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F0201	STEERING ASSY	PLETINA INFERIOR HORQUILLA CON EJE DIRECCIÓN	1
2	050000F0202	RASE, BALL LOWER	COMPONENTE DIRECCIÓN	1
3	050000F0203	BALL	COMPONENTE DIRECCIÓN	20
4	050000F0204	RASE, FRAME	COMPONENTE DIRECCIÓN	1
5	050000F0205	RASE, FRAME	COMPONENTE DIRECCIÓN	1
6	050000F0206	BALL	COMPONENTE DIRECCIÓN	18
7	050000F0207	RASE, BALL UPPER	COMPONENTE DIRECCIÓN	1
8	050000F0208	NUT	TUERCA	1
9	050000F0209	HOLDER, SUSPENSION UPPER	SOPORTE SUSPENSION SUPERIOR	1
10	050000F0210	BOLT M8 X 45	TORNILLO	2
11	050000F0211	COVER, PROTECTING	CUBIERTA PROTECTORA	1
12	050000F0212	BOLT M10X1.25X25	TORNILLO	1
13	050000F0213	WASHER, RUBBER	COMPONENTE DIRECCIÓN	1
14	050000F0214	FRONT SUSPENSION LH	SUSPENSION DELANTERA (L)	1
15	050000F0215	FRONT SUSPENSION RH	SUSPENSION DELANTERA (D)	1
16	050000F0216	BOLT M8 X 40	TORNILLO	2
17	050000F0217	PLAIN WASHER 8	ARANDELA PLANA	2
18	050000F0218	SPRING WASHER 8	ARANDELA MUELLE 8	2

F03

FRONT WHEEL / RUEDA DELANTERA




F03 FRONT WHEEL / RUEDA DELANTERA

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F0301	TIRE COMP, FRONT	NEUMATICO DELANTERO	1
2	050000F0302	RIM, FRONT WHEEL	LLANTA NEUMATICO DELANTERO	1
3	050000F0303	VALVE, IN TAKE	VALVULA	1
4	050000F0304	CAP VALVE IN TAKE	TAPON VALVULA	1
5	050000F0305	AXLE, FRONT WHEEL	EJE RUEDA DELANTERA	1
6	050000F0306	NUT M14 X 1.5	TUERCA	1
7	050000F0307	BOX ASSY, TRANSMISSION	REENVIO CUENTAQUILOMETROS	1
8	050000F0308	SPACER	SEPARADOR	1


F04

REAR WHEEL / RUEDA TRASERA



F04 REAR WHEEL / RUEDA TRASERA


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F0401	TIRE, REAR WHEEL	NEUMATICO RUEDA TRASERA	1
2	050000F0402	RIM, REAR WHEEL	LLANTA RUEDA TRASERA	1
3	050000F0403	VALVE, IN TAKE	VALVULA	1
4	050000F0404	CAP VALVE IN TAKE	CAPUCHON VALVULA	1
5	050000F0405	CUSHION, REAR WHEEL	GOMA ABSORBEDORA CORONA TRASERA	4
6	050000F0406	GUIDE CHAIN	SOPORTE CORONA TRASERA	1
7	050000F0407	SPOCKET, REAR	CORONA DE TRANSMISION TRASERA	1
8	050000F0408	NUT M10 X 1.25	TORNILLO	4
9	050000F0409	PANEL, REAR BRAKE	PLATO MORDAZAS	1
10	050000F0410	SHOE, REAR BRAKE	ZAPATA FRENO TRASERO	2
11	050000F0411	SPRING	MUELLE	2
12	050000F0412	LEVER, BRAKE CAM	LEVA FRENO	1
13	050000F0413	CAM, REAR BRAKE	LEVA PLATO MORDAZAS	1
14	050000F0414	PLATE, TIMING CHAIN	CASQUILLO	1
15	050000F0415	BOLT M6 X 32	TORNILLO	1
16	050000F0416	PLAIN WASHER 6	ARANDELA PLANA 6	2
17	050000F0417	SPRING WASHER 6	ARANDELA MUELLE 6	1
18	050000F0418	NUT M6	TUERCA	1
19	050000F0419	SPACER, REAR AXLE L	SEPARADOR EJE TRASERO IZQ.	1
20	050000F0420	SPACER, REAR AXLE R	SEPARADOR EJE TRASERO DCHO.	1
21	050000F0421	AXLE, REAR WHEEL	EJE RUEDA TRASERA	1
22	050000F0422	NUT M14 X 1.5	TUERCA EJE TRASERA	1



F05 | FRAME / CHASIS

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F0501	FRAME	BASTIDOR	1
2	050000F0502	PLATE, UPPER LH	SOPORTE IZQUIERDO	1
3	050000F0503	PLATE, UPPER RH	SOPORTE DERECHO	1
4	050000F0504	BOLT M8 X 60	TORNILLO	4
5	050000F0505	BOLT M8 X 40	TORNILLO	1
6	050000F0506	BRAKET, ENGING	SOPORTE MOTOR	1
7	050000F0507	PLATE, FRONT	PLACA DELANTERA	2
8	050000F0508	BOLT M8 X 70	TORNILLO	1
9	050000F0509	BOLT M8 X 85	TORNILLO	1
10	050000F0510	NUT M8	TUERCA	7
11	050000F0511	BOLT M10X1.25X110	TORNILLO	2
12	050000F0512	NUT M10 X 1.25	TUERCA	2
13	050000F0513	STAND, PROP	CABALLETE LATERAL	4
14	050000F0514	SCREW	TORNILLO	1
15	050000F0515	NUT M10 X 1.25	TUERCA	1
16	050000F0516	SPRING	MUELLE	1
17	050000F0517	PLATE, NAME	PLACA CHASIS	1
18	050000F0518	RIVET 3.2 X 9	REMACHE	2
19	050000F0519	HOLDER, BATTERY	SOPORTE BATERIA	1
20	050000F0520	BOLT M6 X 12	TORNILLO	2
21	050000F0521	BOLT M8 X 25	TORNILLO	2

F06 FUEL TANK / DEPOSITO COMBUSTIBLE




F06 FUEL TANK / DEPOSITO COMBUSTIBLE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050004F0601	FUEL TANK BLUE	DEPOSITO GASOLINA AZUL	1
1	050008F0601	FUEL TANK ORANGE	DEPOSITO GASOLINA NARANJA	1
1	050003F0601	FUEL TANK BLACK	DEPOSITO GASOLINA NEGRO	1
2	050000F0602	CAP, FUEL TANK	TAPON DEPOSITO GASOLINA	1
3	050000F0603	FUELOMETER ASSY	MARCADOR GASOLINA	1
4	050000F0604	SCREW M6 X 8	TORNILLO	1
5	050000F0605	SCREW M6 X 16	TORNILLO	1
6	050000F0606	FUEL UNIT	AFORADOR GASOLINA	1
7	050000F0607	SEAL, FUEL UNIT	JUNTA AFORADOR	1
8	050000F0608	BOLT M6 X 16	TORNILLO	2
9	050000F0609	SWITCH, FUEL TANK	GRIFO GASOLINA	1
10	050000F0610	CUSHION	TOPE GOMA	2
11	050000F0611	CUSHION	TOPE GOMA	2
12	050000F0612	CUSHION	TOPE GOMA	2
13	050000F0613	SPACER	SEPARADOR	2
14	050000F0614	PLATE	SOPORTE DEPÓSITO	1
15	050000F0615	BOLT M6 X 30	TORNILLO	2
16	050000F0616	HOSE	MANGUITO	1
17	050000F0617	CLIP	CLIP	2

F07

CARBURETOR-AIR CLEANER-MUFFLER / CARBURADOR-FILTRO AIRE-SILENCIADOR




F07 CARBURETOR-AIR CLEANER-MUFFLER / CARBURADOR-FILTRO AIRE-SILENCIADOR

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F0701	CARBURETOR	CARBURADOR	1
2	050000F0702	NUT, CAP M6	TUERCA	1
3	050000F0703	AIR CLEANER	FILTRO DEL AIRE	1
4	050000F0704	CLAMP	ABRAZADERA	2
5	050000F0705	BOLT M6 X 16	TORNILLO	1
6	050000F0706	MUFFLER LH	SILENCIOSO IZQ.	1
7	050000F0707	MUFFLER RH	SILENCIOSO DCHO.	1
8	050000F0708	CLAMP	ABRAZADERA	2
9	050000F0709	FLANGE	BRIDA	2
10	050000F0710	NUT M8	TUERCA	4
11	050000F0711	M10 X 20	TUERCA	1
12	050000F0712	WASHER, SEAL	JUNTA ESCAPE CILINDRO	2


F08

FRONT BRAKE / FRENO DELANTERO




F08 FRONT BRAKE / FRENO DELANTERO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F0801	FRONT BRAKE	CONJUNTO FRENO DELANTERO SIN DISCO	1
2	050000F0802	HOLDER	SUJETADOR	1
3	050000F0803	BOLT M6 X 25	TORNILLO	2
4	050000F0804	BOLT M6 X 1.25X40	TORNILLO	2
5	050000F0805	DISC, BRAKE	DISCO DEL FRENO	1
6	050000F0806	SCREW	TORNILLO ROSCA	6
7	050000F0807	CLIP, BRAKE HOSE UPPER	PRESILLA, FRENO CABLE SUPERIOR	1
8	050000F0808	CLIP, BRAKE HOSE LOWER	PRESILLA, FRENO CABLE INFERIOR	1
9	050000F0809	BOLT M6 X 12	TORNILLO	1



F09 BRAKE PEDAL – FOOTREST / PEDAL FRENO, REPOSAPIES


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F0901	PEDAL, BRAKE	PEDAL DEL FRENO	1
2	050000F0902	SPRING, PEDAL RETURN	MUELLE DE RETORNO DEL PEDAL	1
3	050000F0903	BOLT M6 X 25	TORNILLO	1
4	050000F0904	NUT M6	TUERCA	1
5	050000F0905	"E" RINGS	GOMA	1
6	050000F0906	PIN 6 X 16	CASQUILLO	1
7	050000F0907	COTTER PIN 2.0 X 16	CASQUILLO	1
8	050000F0908	BRAKE CONTROL CABLE, REAR	CABLE CONTROL FRENO TRASERO	1
9	050000F0909	BRAKE SWITCH CABLE, REAR	CABLE INTERRUPTOR STOP FRENO	1
10	050000F0910	PROTECTING JACKET, BRAKE	FUNDA PROTECTORA DEL FRENO	1
11	050000F0911	BOLT M6 X 12	TORNILLO	1
12	050000F0912	FRONT FOOTREST, RH	APOYAPIES DELANTERO DCHO.	1
13	050000F0913	RUBBER, FRONT FOOTREST, RH	GOMA DEL APOYAPIES DELANTERO DCHO.	1
14	050000F0914	FRONT FOOTREST, LH	APOYAPIES DELANTERO IZQ.	1
15	050000F0915	RUBBER, FRONT FOOTREST, LH	GOMA DEL APOYAPIES DELANTERO IZQ.	1
16	050000F0916	BOLT M8 X 20	TORNILLO	4
17	050000F0917	GEARSHIFT CONTROL LEVER	PALANCA CAMBIO DE MARCHAS	1
18	050000F0918	"E" RINGS	GOMA	1
19	050000F0919	REAR FOOTREST, LH	APOYAPIES TRASERO IZQ.	1
20	050000F0920	REAR FOOTREST, RH	APOYAPIES TRASERO DCHO.	1
21	050000F0921	COTTE PIN 2.0 X 13	FIJADOR	2
22	050000F0922	PIN 6 X 35	FIJADOR	2



F10 COVER / PLASTICOS

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050004F1001	FENDER, FRONT BLUE	PARACHOQUES DELANTERO AZUL	1
1	050008F1001	FENDER FRONT ORANGE	PARACHOQUES DELANTERO NARANJA	1
1	050003F1001	FENDER FRONT BLACK	PARACHOQUES DELANTERO NEGRO	1
2	050003F1002	BOLT M6 X 12	TORNILLO	4
3	050004F1003	COVER, SIDE LH BLUE	TAPA LATERAL IZQ. AZUL	1
3	050008F1003	COVER SIDE LH ORANGE	TAPA LATERAL IZQ. NARANJA	1
3	050003F1003	COVER SIDE LH BLACK	TAPA LATERAL IZQ. NEGRA	1
4	050004F1004	COVER, SIDE RH BLUE	TAPA LATERAL DECHA. AZUL	1
4	050008F1004	COVER SIDE RH ORANGE	TAPA LATERAL DECHA. NARANJA	1
4	050003F1004	COVER SIDE RH BLACK	TAPA LATERAL DECHA. NEGRA	1
5	050000F1005	RUBBER WASHER, SIDE COVER	ARANDELA DE GOMA DE CUBIERTA LATERAL	4
6	050000F1006	SCREW M6 X 12	TORNILLO	2
7	050000F1007	BOX, TOOLS	CAJA HERRAMIENTAS	1
8	050004F1008	FENDER, REAR BLUE	GUARDABARROS TRASERO AZUL	1
8	050008F1008	FENDER REAR ORANGE	GUARDABARROS TRASERO NARANJA	1
8	050003F1008	FENDER REAR BLACK	GUARDABARROS TRASERO NEGRO	1
9	050000F1009	FLAP	ALERON	1
10	050000F1010	BOLT M6 X 14	TORNILLO	2


F10 COVER / PLASTICOS



F10 COVER / PLASTICOS

N°	Código	Description	Descripción	QTY
11	050000F1011	NUT M6	TUERCA	4
12	050000F1012	HOLDER, REAR FENDER	SOPORTE GUARDABARROS TRASERO	1
13	050000F1013	RUBBER WASHER, REAR FENDER	ARANDELA DE GOMA GUARDABARROS TRASERO	10
14	050000F1014	BOLT M6 X 12	TORNILLO	2
15	050000F1015	LOCK, SEAT	CIERRE ASIENTO	1
16	050000F1016	SCREW ST3.5 X 13	TORNILLO	2
17	050000F1017	HOLDER, SEAT LOCK	SOPORTE CIERRE ASIENTO	1
18	050000F1018	SCREW M6 X 30	TORNILLO 6 X 30	2
19	050000F1019	CABLE, SEAT LOCK	CABLE CIERRE ASIENTO	1


F11 HANDLE BAR / MANILLAR



F11 HANDLE BAR / MANILLAR


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F1101	HANDLE BAR	MANILLAR	1
2	050000F1102	STEERING STEM HEAD	SOPORTES MANILLAR	2
3	050000F1103	BOLT M10 X 1.25X40	TORNILLO	2
4	050000F1104	NUT M10 X 1.25	TUERCA	2
5	050000F1105	CLAMP, HANDLE BAR	ABRAZADERA MANILLAR	2
6	050000F1106	SCREW M8 X 25	TORNILLO	4
7	050000F1107	GRIP, CLUTCH	MANDO EMBRAGUE	1
8	050000F1108	CLAMP, CLUTCH GRIP	ABRAZADERA MANDO EMBRAGUE	1
9	050000F1109	BOLT M6 X 25	TORNILLO	2
10	050000F1110	CABLE, CLUTCH GRIP	GUARDAPOLVO CABLE EMBRAGUE	1
11	050000F1111	SWITCH, HANDLE LH UPPER	INTERRUPTOR SUPERIOR LUCES MANILLAR IZQ.	1
12	050000F1112	SWITCH, HANDLE LH LOWER	INTERRUPTOR INFERIOR LUCES MANILLAR IZQ.	1
13	050000F1113	SPANNER, THROTTLE VALVE	PALANCA STARTER	1
14	050000F1114	SCREW M5 X 32	TORNILLO	2
15	050000F1115	SCREW M5 X 45	TORNILLO	1

F11 HANDLE BAR / MANILLAR




F11 HANDLE BAR / MANILLAR

N°	Código	Description	Descripción	QTY
16	050000F1116	CABLE, THROTTLE VALVE	CABLE STARTER	1
17	050000F1117	CABLE, CLUTCH	CABLE Y FUNDA EMBRAGUE	1
18	050000F1118	GRIP LH	PUÑO IZQUIERDO	1
19	050000F1119	MIRROR ASSY REAR VIEW LH	RETROVISOR IZQUIERDO	1
20	050000F1120	MIRROR ASSY REAR VIEW RH	RETROVISOR DERECHO	1
21	050000F1121	SWITCH, HANDLE RH UPPER	INTERRUPTOR ARRANQUE SUPERIOR MANILLAR DCHO.	1
22	050000F1122	SWITCH, HANDLE RH LOWER	INTERRUPTOR ARRANQUE INFERIOR MANILLAR DCHO.	1
23	050000F1123	SCREW M5 X 20	TORNILLO	1
24	050000F1124	CABLE, THROTTLE A	CABLE ACELERADOR A	1
25	050000F1125	CABLE, THROTTLE B	CABLE ACELERADOR B	1
26	050000F1126	GRIP CAMP, THROTTLE	PUÑO ACELERADOR	1



F12 REAR ARM SUSPENSION / SUSPENSION BARRA TRASERA


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F1201	SWINGING ARM	BASCULANTE TRASERO	1
2	050000F1202	COVER, SWINGING ARM SHAFT	TAPON EJE BASCULANTE	2
3	050000F1203	SHAFT, SWINGING ARM	EJE BRAZO BASCULANTE	1
4	050000F1204	NUT M14 X 1.25	TUERCA BRAZO BASCULANTE	1
5	050000F1205	SPACER, MIDDLE	SEPARADOR MEDIO	1
6	050000F1206	BUSH	CASQUILLO	2
7	050000F1207	RUBBER, CHAIN	GUIA CADENA GOMA	1
8	050000F1208	WASHER 6	ARANDELA	1
9	050000F1209	BOLT M6 X 12	TORNILLO	1
10	050000F1210	SCALE-PLATE	COMPONENTE TENSOR	2
11	050000F1211	TORQUE LINK, REAR	BARRA PLATO MORDAZAS	1
12	050000F1212	BOLT	TORNILLO	2
13	050000F1213	WASHER 10	JUNTA	2
14	050000F1214	WASHER 8	JUNTA	2
15	050000F1215	SPRING WASHER 8	MUELLE	2



F12 REAR ARM SUSPENSION / SUSPENSION BARRA TRASERA

N°	Código	Description	Descripción	QTY
16	050000F1216	NUT M8	TUERCA	6
17	050000F1217	COTTER PIN 2.0 X 16	FIJADOR	2
18	050000F1218	ADJUSTOR, CHAIN	TENSOR DE CADENA	2
19	050000F1219	PLATE, CHAIN ADJUSTOR	PLATO TENSOR CADENA	2
20	050000F1220	ABSORBOR, REAR	AMORTIGUADOR TRASERO	2
21	050000F1221	WASHER 10	JUNTA	2
22	050000F1222	WASHER 12	JUNTA	2
23	050000F1223	BOLT M10X1.25X35	TORNILLO M10X1.25X35	2
24	050000F1224	CHAIN	CADENA	1
25	050000F1225	CASE, CHAIN	CAJA CADENA	1
26	050000F1226	BOLT M6 X 10	TORNILLO	2


F13 REAR PACKING BOX / PORTAMALETAS



F13 REAR PACKING BOX / PORTAMALETAS

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F1301	HOLDER, BACK CAUTION LH	SOPORTE PROTECCION TRASERA IZQ.	1
2	050000F1302	HOLDER, BACK CAUTION RH	SOPORTE PROTECCION TRASERA DCHA..	1
3	050000F1303	HOLDER, PACKING BOX LH	SOPORTE PORTAEQUIPAJES IZQ.	1
4	050000F1304	HOLDER, PACKING BOX RH	SOPORTE PORTAEQUIPAJES DCHO.	1
5	050000F1305	CAP, RUBBER	CASQUETE DE GOMA	4
6	050000F1306	SPALER, PACKING BOX	SOPORTE PORTAEQUIPAJES	2
7	050000F1307	FRONT SPACER, PACKING BOX	SEPARADOR DELANTERO PORTAEQUIPAJES	2
8	050000F1308	BOLT M8 X 80	TORNILLO	2
9	050000F1309	BOLT M8 X 55	TORNILLO	2
10	050004F1310	PACKING BOX LH BLUE	PORTAEQUIPAJES IZQ. AZUL	1
10	050008F1310	PACKING BOX LH ORANGE	PORTAEQUIPAJES IZQ. NARANJA	1
10	050003F1310	PACKING BOX LH BLACK	PORTAEQUIPAJES IZQ. NEGRO	1
11	050004F1311	PACKING BOX RH BLUE	PORTAEQUIPAJES DCHO AZUL	1
11	050008F1311	PACKING BOX RH ORANGE	PORTAEQUIPAJES DCHO NARANJA	1
11	050003F1311	PACKING BOX RH BLACK	PORTAEQUIPAJES DCHO NEGRO	1
12	050003F1312	RUBBER WASHER	SILENBLOCK PORTAEQUIPAJES	8
13	050003F1313	SPACER	ESPACIADOR	8
14	050003F1314	WASHER 6	JUNTA	8
15	050003F1315	SCREW M6 X 24	TORNILLO	8
16	050003F1316	NUT M8	TUERCA	2


F14 SEAT / SILLIN



F14 SEAT / SILLIN

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000FI401	SEAT, FRONT	ASIENTO DELANTERO	1
2	050000FI402	SEAT, REAR	ASIENTO TRASERO	1
3	050000FI403	BOLT M6 X 16	TORNILLO	2
4	050000FI404	BOLT M8 X 16	TORNILLO	1
5	050000FI405	BACK CAUTION, REAR	PROTECCIÓN TRASERA RESPALDO	1
6	050000FI406	NUT M6	TUERCA	3
7	050000FI407	HOLDER	SOPORTE RESPALDO	1
8	050000FI408	BOLT M6 X 14	TORNILLO	4
9	050000FI409	PLATE, BACK CAUTION	RESPALDO DE PROTECCION ESPALDA	1


F15 POWER WIRE / CABLEADO ELECTRICO



F15 POWER WIRE / CABLEADO ELECTRICO


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F1501	WIRE, POWER	CABLEADO INSTALACIÓN	1
2	050000F1502	WIRE, EARTH	CABLE MASA	1
3	050000F1503	FUSE	FUSIBLE	2
4	050000F1504	BOX FUSE	CAJA DE FUSIBLES	1
5	050000F1505	BATTERY	BATERIA	1
6	050000F1506	BAND, BATTERY	FLEJE DE BATERIA	1
7	050000F1507	BOLT M6 X 12	TORNILLO	2
8	050000F1508	NUT M6	TUERCA	2
9	050000F1509	FLASHER	CAJA INTERMITENCIAS	1
10	050000F1510	HOUSING FLASHER	ALOJAMIENTO CAJA INTERMITENCIAS	1
11	050000F1511	RECTIFIER ASSY	RECTIFICADOR	1
12	050000F1512	BOLT M6 X 14	TORNILLO	2
13	050000F1513	SWITCH, REAR BRAKE	INTERRUPTOR FRENO TRASERO	1
14	050000F1514	SPRING, REAR BRAKE	MUELLE FRENO TRASERO	1
15	050000F1515	HORN	BOCINA	1
16	050000F1516	BOLT M8 X 12	TORNILLO	1

F16 IGNITION SYSTEM / SISTEMA ARRANQUE ELECTRICO




F16 IGNITION SYSTEM / SISTEMA ARRANQUE ELECTRICO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F1601	MAIN SWITCH	CONTACTO ARRANQUE	1
2	050000F1602	KEY	LLAVE	2
3	050000F1603	SCREW M8 X 20	TORNILLO	2
4	050000F1604	RELAY, STARTING	RELE DE ARRANQUE	1
5	050000F1605	HOUSING, STARTING RELAY	CAJA DE RELE DE ARRANQUE	1
6	050000F1606	WIRE, POWER	CABLEADO	1
7	050000F1607	CDI UNIT	UNIDAD CDI	1
8	050000F1608	HOUSING, CDI UNIT	CAJA UNIDAD CDI	1
9	050000F1609	Z.D	Z.D.	1
10	050000F1610	PROTECT SWITCH, SIDE STANDING	INTERRUPTOR SEGURIDAD CABALLETE	1
11	050000F1611	SCREW M6 X 20	TORNILLO	1



F17 LIGHTING-LIGHT-SIGNALLING / LUCES SEÑALIZACION

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F1701	HEAD LAMP	OPTICA DELANTERA	1
2	050000F1702	HOLDER, HEAD LAMP	SOPORTE OPTICA DELANTERA	1
3	050000F1703	NUT M10 X 1.5	TUERCA	1
4	050000F1704	BOLT M6 X 50	TORNILLO	2
5	050000F1705	NUT M6	TUERCA	2
6	050000F1706	FRONT DIRECTION LIGHT LH	INTERMITENTE DELANTERO IZQ.	1
7	050000F1707	FRONT DIRECTION LIGHT RH	INTERMITENTE DELANTERO DCHO.	1
8	050000F1708	REAR DIRECTION LIGHT LH	INTERMITENTE TRASERO IZQ.	1
9	050000F1709	REAR DIRECTION LIGHT RH	INTERMITENTE TRASERO DCHO.	1
10	050000F1710	NUT M10 X 1.5	TUERCA	4
11	050000F1711	WASHER 10	JUNTA	4
12	050000F1712	HOLDER, FRONT DIRECTION LIGHT LH	SOPORTE INTERMITENTE DELANT. IZQ.	1
13	050000F1713	HOLDER, FRONT DIRECTION LIGHT RH	SOPORTE INTERMITENTE DELANT. DCHO.	1
14	050000F1714	BOLT M6 X 12	TORNILLO	2
15	050000F1715	TAIL LIGHT	LUZ TRASERA	1
16	050000F1716	WASHER 6	JUNTA	3
17	050000F1717	NUT M6	TUERCA	3



F18 SPEEDOMETER / VELOCIMETRO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000F1801	SPEEDOMETER	VELOCIMETRO	1
2	050000F1802	CUSHION	SILENBLOCK	2
3	050000F1803	PLAIN WASHER 6	JUNTA	2
4	050000F1804	BOLT M6 X 30	TORNILLO	2
5	050000F1805	NUT M6	TUERCA	2
6	050000F1806	CABLE, SPEEDOMETER	CABLE DEL VELOCIMETRO	1
7	050000F1807	CLIP, SPEEDOMETER	PRESILLA DEL VELOCIMETRO	1
8	050000F1808	BOLT M6 X 12	TORNILLO	1


GUEPARD 250 engine / motor

Parts list / Despiece



M01


CYLINDER HEAD COVER / CUBIERTA TAPON CILINDRO



M01 CYLINDER HEAD COVER / CUBIERTA TAPON CILINDRO


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0101	COVER CYLINDER HEAD	CUBIERTA TAPON CILINDRO	1
2	050000M0102	HOOD CYLINDER HEAD	CAPUCHA TAPON CILINDRO	2
3	050000M0103	GASKET COVER	JUNTA CUBIERTA	1
4	050000M0104	OIL SEAL	RETEN	2
5	050000M0105	SCREW COVER M6X40	TORNILLO CUBIERTA	2
6	050000M0106	SCREW HOOD M6X37	TORNILLO CAPUCHA	4

M02 CYLINDER HEAD / TAPON CILINDRO



M02 CYLINDER HEAD / TAPON CLINDRO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0201	GUIDE INTAKE VALVE	GUIA ADMISION VALVULA	2
2	050000M0202	GUIDE EXHAUST VALVE	GUIA ESCAPE VALVULA	2
3	050000M0203	HEAD UNIT CYLINDER	TAPA CILINDRO	1
4	050000M0204	GASKET CYLINDER HEAD	JUNTA TAPA CILINDRO	1
5	050000M0205	INLET PIPE SET (I)	CONJUNTO CONDUCTO ADMISION	1
6	050000M0206	INLET PIPE SET (II)	CONJUNTO CONDUCTO ADMISION	1
7	050000M0207	BAND INSULATOR	CINTA AISLANTE	2
8	050000M0208	SPARK PLUG	BUJIA	2
9	050000M0209	BOLT M6X65	TORNILLO	1
10	050000M0210	STUD M8X45	TUERCA	4
11	050000M0211	BOLT M6X145	TORNILLO	2
12	050000M0212	NUT M6	TUERCA	4
13	050000M0213	O-RING 25,8X2,65	JUNTA TORICA	2
14	050000M0214	O-RING 10X1,8	JUNTA TORICA	4
15	050000M0215	SCREW M4X30	TORNILLO	2




M03 | CAMSHAFT & VALVE / ARBOL DE LEVAS & VALVULA

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0301	OIL SEAL VALVE STEM	RETEN VASTAGO VALVULA	4
2	050000M0302	HOLDER CAMSHAFT	SOPORTE ARBOL DE LEVAS	2
3	050000M0303	BUSH CAMSHAFT	EJE ARBOL DE LEVAS	2
4	050000M0304	CAMSHAFT	ARBOL DE LEVAS	1
5	050000M0305	ARM VALVA ROCKER	BRAZO OSCILANTE VALVULA	4
6	050000M0306	SHAFT VALVA ROCKER ARM	EJE BRAZO OSCILANTE VALVULA	4
7	050000M0307	SPRING ROCKER ARM	MUELLE BRAZO OSCILANTE	4
8	050000M0308	VALVE INTAKE	VALVULA ADMISION	2
9	050000M0309	VALVE EXHAUST	VALVULA ESCAPE	2
10	050000M0310	SPRING OUTER VALVE	MUELLE VALVULA EXTERIOR	4
11	050000M0311	SPRING INNER VALVE	MUELLE VALVULA INTERIOR	4
12	050000M0312	RETAINER VALVE SPRING	SOPORTE MUELLE VALVULA	4
13	050000M0313	SEAT VALVE SPRING OUTER	MUELLE EXTERIOR ASIENTO VALVULA	4
14	050000M0314	SPLIT CONE VALVE	VALVULA CONO PARTION	8
15	050000M0315	ADJUSTING SCREW VALVE GAP	TORNILLO DE AJUSTE CAVIDAD VALVULA	4

M03


CAMSHAFT & VALVE / ARBOL DE LEVAS & VALVULA



M03 | CAMSHAFT & VALVE / ARBOL DE LEVAS & VALVULA

N°	Código	Description	Descripción	QTY
16	050000M0316	LOCK NUT	TUERCA BLOCANTE	4
17	050000M0317	WASHER 20	ARANDELA	1
18	050000M0318	WASHER 8	ARANDELA	8
19	050000M0319	PIN DOWEL 10X28,7	CLAVIJA DE POSICION	2
20	050000M0320	NUT M8	TUERCA	8
21	050000M0321	PIN DOWEL 10X16	CLAVIJA DE POSICION	2
22	050000M0322	CIRCLIP 20	ABRAZADERA	1
23	050000M0323	SHAFT VALVA ROCKER ARM ASSY	CONJUNTO BRAZO OSC EJE VALVULA	4


M04 TIMING CHAIN & TENSIONER / CADENA Y TENSOR



M04 | TIMING CHAIN & TENSIONER / CADENA Y TENSOR

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0401	TENSIONER ASSY	CONJUNTO TENSOR	1
2	050000M0402	SPROCKET	CORONA DENTADA	1
3	050000M0403	CHAIN	CADENA	1
4	050000M0404	GUIDE CHAIN	GUIA CADENA	1
5	050000M0405	PIN 6	CLAVIJA	1
6	050000M0406	BOLT M7X12	TORNILLO	2
7	050000M0407	WASHER 6	ARANDELA	2
8	050000M0408	SCREW M6X28	TORNILLO	2

M05 | **CYLINDER BLOCK / BLOQUE CILINDRO**




M05 | CYLINDER BLOCK / BLOQUE CILINDRO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0501	CYLINDER BLOCK	BLOQUE CILINDRICO	1
2	050000M0502	GASKET CYLINDER BLOCK	JUNTA BLOQUE CILINDRICO	1
3	050000M0503	NUT M6	TUERCA	1
4	050000M0504	PIN DOWEL 10X16	CLAVIJA DE POSICION	2
5	050000M0505	PIN DOWEL 8X14	CLAVIJA DE POSICION	2

M06


RIGTH CRANKCASE COVER / CUBIERTA CARTER DERECHO



M06
RIGTH CRANKCASE COVER / CUBIERTA CARTER DERECHO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0601	COVER CRANKCASE RH	CUBIERTA CARTER DERECHO	1
2	050000M0602	CASKET CRANKCASE RH	JUNTA CARTER DERECHO	1
3	050000M0603	BEARING HK12	COJINETE	2
4	050000M0604	DIPSTICK	BARRA MARCANIVELES	1
5	050000M0605	LEVE CLUTCH	EMBRAGUE	1
6	050000M0606	SPRING CLUTCH LEVE	MUELLE EMBRAGUE	1
7	050000M0607	HOLDER CLUTCH CABLE	SOPORTE CABLE EMBRAGUE	1
8	050000M0608	OIL SEAL 12X18X5	RETEN	1
9	050000M0609	O-RING 18X3	JUNTA TORICA	1
10	050000M0610	PIN DOWEL 8X14	CLAVIJA POSICION	7
11	050000M0611	BOLT M6X40	TORNILLO	2
12	050000M0612	BOLT M6X50	TORNILLO	3


M07 CLUTCH / EMBRAGUE



M07 CLUTCH / EMBRAGUE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0701	DRIVEN DISC SET CLUTCH	CONJUNTO EMBRAGUE DISCO TRACCION	1
2	050000M0702	THRUST BEARING	COJINETE EMPUJE	1
3	050000M0703	DRIVING DISK SET CLUTCH	CONJUNTO EMBRAGUE DISCO TRACCIONADO	1
4	050000M0704	WASHER	ARANDELA	1
5	050000M0705	CENTER COMP CLUTCH	COMPONENTE CENTRAL EMBRAGUE	1
6	050000M0706	DISC SPRING	MUELLE DISCO	1
7	050000M0707	BUSH	COJINETE	1
8	050000M0708	DISK CLUTCH FRICTION	FRICCION EMBRAGUE DISCO	6
9	050000M0709	PLATE CLUTCH	DISCO EMBRAGUE	6
10	050000M0710	PLATE CLUTCH PRESSURE	PRESION DISCO EMBRAGUE	1
11	050000M0711	END-COVER CLUTCH	CUBIERTA FINAL EMBRAGUE	1
12	050000M0712	SEAT THRUST BEARING	COJINETE EMPUJE	1
13	050000M0713	SPRING CLUTCH	MUELLE EMBRAGUE	4
14	050000M0714	RING DISC SPRING	MUELLE ANILLO DISCO	1
15	050000M0715	PIN CLUTCH LIFTER	CLAVIJA ELEVADORA EMBRAGUE	1


M07 | CLUTCH / EMBRAGUE



M07 CLUTCH / EMBRAGUE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
16	050000M0716	BOLT M6X22	TORNILLO	4
17	050000M0717	NUT LOCK M16	TUERCA BLOCANTE	1
18	050000M0718	WASHER 16	ARANDELA	1
19	050000M0719	WASHER 12	ARANDELA	1
20	050000M0720	WASHER SPLINE 20	ARANDELA	1
21	050000M0721	BEARING NEEDLE 1226	AGUJA COJINETE	1
22	050000M0722	CLIP 12	ABRAZADERA	1
23	050000M0723	BODY UNIT CLUTCH	COMPONENTE EMBRAGUE	1

M08 | STARTING CLUTCH / EMBRAGUE ARRANQUE




M08 | STARTING CLUTCH / EMBRAGUE ARRANQUE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0801	STARTING CLUTCH ASSY	CONJUNTO EMBRAGUE ARRANQUE	1
2	050000M0802	CHAIN STARTING	CADENA ARRANQUE	1
3	050000M0803	SPROCKET COMP STARTING	COMPONENTE CORONA ARRANQUE	1
4	050000M0804	BODY STARTING CLUTCH	CUERPO EMBRAGUE ARRANQUE	1
5	050000M0805	SPRING	MUELLE	3
6	050000M0806	SLEEVE SPRING	MUELLE MANGA	3
7	050000M0807	PLATE STARTING CLUTCH	EMBRAGUE DISCO ARRANQUE	1
8	050000M0808	WIRE NEUTRAL SWITCH	TERMINAL PUNTO NEUTRAL	1
9	050000M0809	INDICATOR SET NEUTRAL	INDICADOR NEUTRO	1
10	050000M0810	PLATE NEUTRAL SWITCH SETTING	DISCO NEUTRAL	1
11	050000M0811	PIN 6X13,5	CLAVIJA	1
12	050000M0812	ROLLER 10,2X9,5	BOLA	3
13	050000M0813	OIL SEAL 22X31X5	RETEN	1
14	050000M0814	BOLT M6X12	TORNILLO	1
15	050000M0815	BOLT M6X16	TORNILLO	3

M09


LEFT CRANKCASE COVER / CUBIERTA CARTER IZQUIERDO



M09 | LEFT CRANKCASE COVER / CUBIERTA CARTER IZQUIERDO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M0901	COVER CRANKASE LH	CUBIERTA CARTER	1
2	050000M0902	SPACER	ESPACIADOR	1
3	050000M0903	GASKET SPACER	JUNTA ESPACIADOR	1
4	050000M0904	GASKET CRANKCASE LH	JUNTA CARTER IZQUIERDO	1
5	050000M0905	PLATE STARTING SPROCKET SETTING	CORONA ARRANQUE	1
6	050000M0906	PLUG M14X1,5	CLAVIJA	1
7	050000M0907	PLUG M30X1,5	CLAVIJA	1
8	050000M0908	O-RING 27X2,5	JUNTA TORICA	1
9	050000M0909	O-RING 13,5X2,5	JUNTA TORICA	1
10	050000M0910	BOLT M6X8	TORNILLO	1
11	050000M0911	PIN 8X16	CLAVIJA	2
12	050000M0912	BOLT M6X20	TORNILLO	1
13	050000M0913	BOLT M6X65	TORNILLO	5
14	050000M0914	BOLT M6X50	TORNILLO	1


M10 MAGNETO / MAGNETO



M10 MAGNETO / MAGNETO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M1001	MAGNETO ASSY	CONJUNTO MAGNETO	1
2	050000M1002	BLOCK CABLE LOCATION	BLOQUE LOCALIZACION CABLE	1
3	050000M1003	ROTOR SET	ROTOR	1
4	050000M1004	STATOR SET	STATOR	1
5	050000M1005	CLAMP CABLE	ABRAZADERA CABLE	1
6	050000M1006	INDUCTION COIL	GRIFO INDUCCION	1
7	050000M1007	BOLT M5X10	TORNILLO	2
8	050000M1008	BOLT M10X32,5	TORNILLO	1
9	050000M1009	SCREW M5X28	TORNILLO	1
10	050000M1010	SCREW M6X20	TORNILLO	3


M11 LEFT CRANKCASE TAIL COVER / CUBIERTA COLA CARTER IZQUIERDO



M11 LEFT CRANKCASE TAIL COVER / CUBIERTA COLA CARTER IZQUIERDO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M1101	REAR COVER LH	CUBIERTA TRASERA	1
2	050000M1102	CASKET DAMPING	JUNTA VAPORIZACION	1
3	050000M1103	CLAMP DAMPING	BRAZADERA VAPORIZACION	1
4	050000M1104	BOLT M6X20	TORNILLO	2
5	050000M1105	BOLT M6X60	TORNILLO	1
6	050000M1106	BOLT M6X50	TORNILLO	1


M12 | STARTING MOTOR / MOTOR ARRANQUE



M12 STARTING MOTOR / MOTOR ARRANQUE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000MI201	MOTOR ASSY STARTING	CONJUNTO ARRANQUE MOTOR	1
2	050000MI202	SPROCKET SMALL	CORONA PEQUEÑA	1
3	050000MI203	WIRE HARNESS STARTING MOTO	CABLAJE ARRANQUE MOTOR	1
4	050000MI204	O-RING	JUNTA TORICA	1
5	050000MI205	BOLT M6X25	TORNILLO	2
6	050000MI206	BOLT M6X65	TORNILLO	2


M13 OIL PUMP / BOMBA ACEITE



M13 OIL PUMP / BOMBA ACEITE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M1301	OIL PUMP ASSY	CONJUNTO BOMBA ACEITE	1
2	050000M1302	O-RING 6X3	JUNTA TORICA	1
3	050000M1303	SCREW M6X32	TORNILLO	3


M14 | CRANKCASE / CARTER



M14 CRANKCASE / CARTER

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000MI401	CRANKCASE RH	CARTER DERECHO	1
2	050000MI402	DASKET CRANKCASE	JUNTA CARTER	1
3	050000MI403	CRANKCASE LH	CARTER IZQUIERDO	1
4	050000MI404	TUBE BREATHER	TUBO RESPIRADOR	1
5	050000MI405	STUD 8X210	TUERCA	8
6	050000MI406	DRAIN PLUG 12	TAPON DRENAJE	1
7	050000MI407	WASHER DRAIN PLUG 12	ARANDELA TAPON DRENAJE	1
8	050000MI408	BEARING 15X23X12	COJINETE	1
9	050000MI409	PIN DOWEL 12X20	CLAVIJA POSICION	2
10	050000MI410	CLIP TUBE B12	ABRAZADERA TUBO	1
11	050000MI411	BOLT M6X40	TORNILLO	7
12	050000MI412	BOLT M6X65	TORNILLO	2
13	050000MI413	BOLT M6X40	TORNILLO	2
14	050000MI414	TUBE	TUBO	1


M15 CRANKSHAFT & PISTON / CIGUEÑAL Y PISTON



M15 CRANKSHAFT & PISTON / CIGUEÑAL Y PISTON

Nº	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M1501	RING SET PISTON	ANILLOS PISTON	2
2	050000M1502	CRANKSHAFT COMP	COMPONENTE CARTER	1
3	050000M1503	PISTON	PISTON	2
4	050000M1504	PIN PISTON	CLAVIJA PISTON	2
5	050000M1505	CLIP PISTON PIN	ABRAZADERA PISTON CLAVIJA	4
6	050000M1506	OIL PAN	ACEITE CARTER	1
7	050000M1507	GEAR OIL PUMP DRIVE	PIÑON BOMBA ACEITE	1
8	050000M1508	OIL PIPE CRANKSHAFT	TUBO ACEITE CARTER	1
9	050000M1509	SPRING	MUELLE	1
10	050000M1510	GEAR PRIMARY DRIVE	PIÑON PRIMARIO	1
11	050000M1511	STUD M7X34	TUERCA	1
12	050000M1512	NUT M16	TUERCA	1
13	050000M1513	WASHER	ARANDELA	1
14	050000M1514	PIN DOWEL 4X4,9	CLAVIJA DE POSICION	1
15	050000M1515	HEARING RADIAL BALL 6305	BOLA RADIAL 6305	2


M15 | CRANKSHAFT & PISTON / CIGUEÑAL Y PISTON



M15 CRANKSHAFT & PISTON / CIGUEÑAL Y PISTON

N°	Código	Description	Descripción	QTY
16	050000MI516	OIL SEAL 35X52X7	RETEN ACEITE	2
17	050000MI517	O-RING 6X3	JUNTA TORICA	1
18	050000MI518	BOLT M6X28	TORNILLO	1
19	050000MI519	BOLT M6X32	TORNILLO	4
20	050000MI520	SCREW M6X16	TORNILLO	4
21	050000MI521	NUT M6	TUERCA	1
22	050000MI522	PIN 2X13,8	CLAVIJA	1
23	050000MI523	RING PISTON (I)	ANILLO PISTON	2
24	050000MI524	RING PISTON (II)	ANILLO PISTON	2
25	050000MI525	OIL RING 3-PIECE	RETEN 3 PIEZAS	2


M16 TRANSMISSION / TRANSMISION



M16 TRANSMISSION / TRANSMISION

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000MI601	COUNTERSHAFT ASSSY	CONJUNTO CONTAREJE	1
2	050000MI602	MAIN SHAFT ASSY	CONJUNTO EJE PRINCIPAL	1
3	050000MI603	MAIN SHAFT ASSY	CONJUNTO EJE PRINCIPAL	1
4	050000MI604	COUNTERSHAFT	CONTRAEJE	1
5	050000MI605	1ST GEAR COUNTERSHAFT	CONTRAEJE PRIMERA MARCHA	1
6	050000MI606	BUSHING	COJINETE	1
7	050000MI607	2ND GEAR MAIN SHAFT	EJE PRINCIPAL SEGUNDA MARCHA	1
8	050000MI608	2ND GEAR COUNTERSHAFT	CONTAREJE SEGUNDA MARCHA	1
9	050000MI609	3RD GEAR MAIN SHAFT	EJE PRINCIPAL TERCERA MARCHA	1
10	050000MI610	3RD GEAR COUNTERSHAFT	CONTRAEJE TERCERA MARCHA	1
11	050000MI611	4TH GEAR MAIN SHAFT	EJE PRINCIPAL CUARTA MARCHA	1
12	050000MI612	4TH GEAR COUNTERSHAFT	CONTRAEJE CUARTA MARCHA	1
13	050000MI613	5TH GEAR MAIN SHAFT	EJE PRINCIPAL QUINTA MARCHA	1
14	050000MI614	5TH GEAR COUNTERSHAFT	CONTRAEJE QUINTA MARCHA	1
15	050000MI615	SPROCKET DRIVER	CORONA	1


M16 TRANSMISSION / TRANSMISION



M16 TRANSMISSION / TRANSMISION

N°	Código	Description	Descripción	QTY
16	050000MI616	PLATE FIXING	FIJADOR DISCO	1
17	050000MI617	WASHER	ARANDELA	1
18	050000MI618	COLLAR	COLLARIN	1
19	050000MI619	WASHER THRUST	ARANDELA ESPECIAL	1
20	050000MI620	WASHER SPLINE	ARANDELA ESPECIAL	3
21	050000MI621	SET RING 20	ANILLOS	3
22	050000MI622	BEARING RADIAL BALL 6202DU	BOLA COJINETE	1
23	050000MI623	OIL SEAL 22X34X7	RETEN	1
24	050000MI624	BOLT HEX M6X10	TORNILLO HEXAGONAL	2
25	050000MI625	BEARING RADIAL BALL 6304	BOLA COJINETE	1
26	050000MI626	BEARING RADIAL BALL 6204DU	BOLA COJINETE	1


M17 | GEARSHIFT CAM / ARBOL DE LEVAS CAMBIO MARCHA



M17 | GEARSHIFT CAM / ARBOL DE LEVAS CAMBIO MARCHA


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000MI701	SHAFT ASSY GEARSHIFT	CONJUNTO EJE CAMBIO MARCHAS	1
2	050000MI702	FORK (I)	HORQUILLA	1
3	050000MI703	FORK (III)	HORQUILLA	1
4	050000MI704	FORK (II)	HORQUILLA	1
5	050000MI705	SHAFT GEARSHIFT FORK	EJE HORQUILLA CAMBIO MARCHAS	1
6	050000MI706	DRUM GEARSHIFT	TAMBOR CAMBIO MARCHAS	1
7	050000MI707	PIN GEARSHIFT DRUM	CLAVIJA TAMBOR CAMBIO MARCHAS	1
8	050000MI708	STOPPER GEARSHIFT DRUM	PARADOR TAMBOR CAMBIO MARCHAS	1
9	050000MI709	PLATE DRUMP STOPPER	PARADOR DISCO TAMBOR	1
10	050000MI710	SPRING SHIFT DRUM STOPPER	MUELLE PARADOR CAMBIO TAMBOR	1
11	050000MI711	SPIDLE GEARSHIFT		1
12	050000MI712	SPRING GEARSHIFT ARM	MUELLE BRAZO CAMBIO MARCHAS	1
13	050000MI713	TORSION SPRING GEARSHIFT	MUELLE CAMBIO	1
14	050000MI714	PIN TORSION SPRING	CLAVIJA MUELLE	4
15	050000MI715	CONNECTOR NEUTRAL SWITCH	INTERRUPTOR CONECTOR NEUTRAL	1
16	050000MI716	PIVOT SHIFT DRUM STOPPER M6X12	PARADOR TAMBOR CAMBIO PIVOTE	1
17	050000MI717	WASHER 6	ARANDELA	1
18	050000MI718	OIL SEAL 12X24X10	RETEN	1
19	050000MI719	BOLT M6X22	TORNILLO	1
20	050000MI720	GEARSHIFT PEDAL ASSY	CONJUNTO PEDAL CAMBIO MARCHAS	1
21	050000MI721	DRUM UNIT GEARSHIFT	UNIDAD TAMBOR CAMBIO MARCHAS	1

M18 CARBURETOR / CARBURADOR



M18 CARBURETOR / CARBURADOR

N°	Código	Description	Descripción	QTY
I	050000M1801	CARBURETOR ASSY	CONJUNTO CARBURADOR	I



M19 ELECTRICAL ELEMENTS / ELEMENTOS ELECTRICOS


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	050000M1901	IGNITION CONTROLLER	CONTROLADOR IGNICION	2
2	050000M1902	IGNITION COIL	GRIFO IGNICION	2
3	050000M1903	START RELAY	RELE ARRANQUE	1
4	050000M1904	VOLTAGE REGULATOR	REGULADOR VOLTAJE	1

GUEPARD 125 engine / motor

Parts list / Despiece




M01 CYLINDER HEAD COVER / CUBIERTA TAPON CILINDRO



M01 CYLINDER HEAD COVER / CUBIERTA TAPON CILINDRO


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0101	COVER, CYLINDER HEAD	TAPA DE VALVULAS	1
2	030200M0102	ESCUTCHEON, HEAD COVER, LH	EMBELLECEDOR TAPA DE VALVULAS IZQUIERDO	1
3	030200M0103	ESCUTCHEON, HEAD COVER, RH	EMBELLECEDOR TAPA DE VALVULAS DERECHO	1
4	030200M0104	GASKET CYLINDEDER HEAD COVER	JUNTA TAPA DE VALVULAS	1
5	030200M0105	SCREW M6X38	TORNILLO	2
6	030200M0106	RUB. WASHER	JUNTA TORNILLOS TAPA	2
7	030200M0107	SCREW ST4X8	TORNILLO	4
8	030200M0108	WASHER	JUNTA TORNILLO TAPA	2
9	030200M0109	SCREW SET	CJTO. TORNILLO Y JUNTAS TAPA DE VALVULAS	2

M02 CYLINDER HEAD / TAPON CILINDRO



M02 CYLINDER HEAD / TAPON CILINDRO


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0201	GUIDE, INTAKE VALVE	GUIA VALVULA ADMISIÓN	2
2	030200M0202	GUIDE, EXHAUST VALVE	GUIA VALVULA ESCAPE	2
3	030200M0203	CYLINDER HEAD	CULATA	1
4	030200M0204	GASKET, CYLINDER HEAD	JUNTA CULATA	1
5	030200M0205	INLET PIPE COMP RH	TOBERA ADMISIÓN DERECHA	1
6	030200M0206	INLET PIPE COMP LH.	TOBERA ADMISIÓN IZQUIERDA	1
7	030200M0207	BAND, INLET PIPE	ABRAZADERA	2
8	030200M0208	WIRE CLAMP, INGNITION COIL	SOPORTE CABLE BUJIAS	2
9	030200M0209	STUD M6 X 28	ESPARRAGO	4
10	030200M0210	STUD M6 X 50	ESPARRAGO COLECTOR ESCAPE	4
11	030200M0211	BOLT M6 X 135	TORNILLOS CULATA	2
12	030200M0212	NUT M6	TUERCA	4
13	030200M0213	O-RING 25.8 X 2.65	JUNTA	2
14	030200M0214	O-RING 10 X 1.8	JUNTA	4
15	030200M0215	SCREW M4 X 30	TORNILLO + ABRAZADERA	2
16	030200M0216	BOLT M6 X 65	TORNILLO	1
17	030200M0217	SPARK PLUG A7TC	BUJIA	2



M03 CAMSHAFT & VALVES / VÁLVULAS Y ARBOL DE LEVAS

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0301	SEAL, VALVE STEM	RETEN DE VALVULAS	4
2	030200M0302	HOLDER, ROCKER ARM	SOPORTE TAQUÉ VALVULAS	2
3	030200M0303	BUSH, CAMSHAFT	CASQUILLO	2
4	030200M0304	CAMSHAFT	ARBOL DE LEVAS	1
5	030200M0305	ROCKER ARM, VALVE	TAQUÉ	4
6	030200M0306	SHAFT, VALVE ROCKER ARM	EJE TAQUÉ DE VALVULAS	4
7	030200M0307	SPRING, ROCKER ARM	MUELLE EJE TAQUÉ	4
8	030200M0308	INLET VALVE	VALVULA ADMISIÓN	2
9	030200M0309	EXHASUT VALVE	VALVULA ESCAPE	2
10	030200M0310	OUTER SPRING, VALVE	MUELLE VALVULA EXTERIOR	4
11	030200M0311	INNER SPRING, VALVE	MUELLE VALVULA INTERIOR	4
12	030200M0312	RETAINER, VALVE SPRING	PLATILLO VALVULA	4
13	030200M0313	SEAT, VALVE OUTER SPRING	ASIENTO VALVULA	4
14	030200M0314	SPILT CONE, VALVE	ARILLOS FIJADORES VALVULAS	8
15	030200M0315	ADJUSTING SCREW, VAVE CLEARANCE	TORNILLO GRADUADOR VALVULA	4
16	030200M0316	LOCK NUT	TUERCA TORNILLO GRADUADOR	4
17	030200M0317	WASHER 20	ARANDELA	1
18	030200M0318	WASHER 8	ARANDELA	8
19	030200M0319	DOWEL PIN 10 X 28.7	CASQUILLO	2
20	030200M0320	NUT M8	TUERCA	8
21	030200M0321	DOWEL PIN 10 X 16	CASQUILLO	2
22	030200M0322	EXTERNAL COLLAR 20	RETEN	1
23	030200M0323	ROCKER ARM ASSY	TAQUÉ COMPLETO	4

M04 | TIMING CHAIN & PENSIONING DEVICE / CADENA DE TRACCIÓN Y TENSOR




M04 TIMING CHAIN & PENSIONING DEVICE / CADENA DE TRACCIÓN Y TENSOR

Nº	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0401	TENSIONING DEVICE	SENSOR CADENA DISTRIBUCIÓN	1
2	030200M0402	DRIVEN SPROCKET, TIMING	PIÑON ARBOL DE LEVAS	1
3	030200M0403	TIMING CHAIN	CADENA	1
4	030200M0404	TENSIONING PLATE	GUIA POSTERIOR TENSOR CADENA	1
5	030200M0405	TENSIONING ROD	TENSOR CADENA	1
6	030200M0406	TENSIONING BODY	SOPORTE TENSOR	1
7	030200M0407	SPRING, TENSIONING ROD	MUELLE TENSOR CADENA	1
8	030200M0408	PIN	TORNILLO	1
9	030200M0409	ADJUSTER SCREW	TORNILLO	1
10	030200M0410	GUIDE	GUIA ANTERIOR TENSOR CADENA	1
11	030200M0411	BOLT M7 X 12	TORNILLO	2
12	030200M0412	LOCK SCREW M6 X 28	TORNILLO	1
13	030200M0413	WASHER 6	ARANDELA	1
14	030200M0414	WASHER 6	ARANDELA	1
15	030200M0415	O-RING 5.8 X 1.9	JUNTA TÓRICA	3
16	030200M0416	NUT M6	TUERCA	1
17	030200M0417	SAFETY PIN 6	FIJADOR	2

M05

CYLINDER / CILINDRO




M05 CYLINDER / CILINDRO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0501	CYLINDER BLOCK	CILINDRO	1
2	030200M0502	GASKET, CYLINDER BLOCK	JUNTA CILINDRO	1
3	030200M0503	NUT M6	TUERCA	1
4	030200M0504	DOWEL PIN 10 X 16	CASQUILLO	2

M06


RIGHT CRANKCASE COVER / CUBIERTA DERECHA CARTER



M06
RIGHT CRANKCASE COVER / CUBIERTA DERECHA CARTER

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0601	COVER,CRANKCASE,RH	TAPA EMBRAGUE DERECHA	1
2	030200M0602	GASKET,CRANKCASE COVER. RH	JUNTA TAPA EMBRAGUE	1
3	030200M0603	OUTPUT SHAFT, TACHOMETER	EJE CUENTA-REVOLUCIONES	1
4	030200M0604	DIPSTICK	VARILLA NIVEL ACEITE	1
5	030200M0605	LEVER CLUTCH	EJE LEVA EMBRAGUE	1
6	030200M0606	SPRING, CLUTCH LEVER	MUELLE LEVA EMBRAGUE	1
7	030200M0607	CLAMP, CLUTCH CABLE	SOPORTE CABLE EMBRAGUE	1
8	030200M0608	WASHER 6	ARANDELA	1
9	030200M0609	OIL SEAL 6.5 X 14.5 X 7	RETEN 6.5 X 14.5 X 7	1
10	030200M0610	OIL SEAL 12 X 18 X 5	RETEN 12 X 18 X 5	1
11	030200M0611	O-RING 18 X 3	JUNTA TÓRICA	1
12	030200M0612	SCREW M5 X 25	TORNILLO	1
13	030200M0613	DOWEL PIN 8 X 14	CENTRADOR	2
14	030200M0614	BOLT M6 X 40	TORNILLO	10
15	030200M0615	BEARING HK 12	CASQUILLO	2
16	030200M0616	OIL SEAL, START SHAFT 16 X 28 X 7	RETEN 16 X 28 X 7	1


M07 | CLUTCH / EMBRAGUE



M07 CLUTCH / EMBRAGUE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0701	DRIVEN DISC ASSY, CLUTCH	CJTO. DISCOS EMBRAGUE	1
2	030200M0702	THRUST BEARING ASSY.	CJTO. ARANDELA Y COJINETES EMBRAGUE	1
3	030200M0703	DRIVE DISC SET, CLUTCH	CAMPANA EMBRAGUE	1
4	030200M0704	WASHER 30 X 36 X 3.4	ARANDELA	1
5	030200M0705	DRIVEN DISC SET, CLUTCH	TAMBOR EMBRAGUE	1
6	030200M0706	SPRING, CLUTCH	ARANDELA GRUESO EMBRAGUE	1
7	030200M0707	DRIVE PLATE SET (2), CLUTCH	DISCO EMBRAGUE	1
8	030200M0708	DRIVE PLATE SET (1), CLUTCH	DISCO EMBRAGUE	4
9	030200M0709	DRIVEN PLATE	DISCO EMBRAGUE	4
10	030200M0710	PRESSURE PANEL, CLUTCH	TAPA DISCOS EMBRAGUE	1
11	030200M0711	END COVER, CLUTCH	TAPA MUELLES EMBRAGUE	1
12	030200M0712	THRUST BEARING, CLUTCH	ARANDELA	1
13	030200M0713	RING	MUELLE EMBRAGUE	4
14	030200M0714	DISC SPRING	MUELLE DISCO EMBRAGUE	1
15	030200M0715	PUSHER, CLUTCH	PULSADOR EMBRAGUE	1
16	030200M0716	BOLT M6 X 22	TORNILLO	4
17	030200M0717	LOCK NUT M16	CASQUILLO	1
18	030200M0718	WASHER 16	ARANDELA	1
19	030200M0719	WASHER 12	ARANDELA	1
20	030200M0720	SPLINE WASHER 20	JUNTA	1
21	030200M0721	NEEDLE BEARING 1226	COJINETE EMBRAGUE	1
22	030200M0722	COLLAR 12	SEGER	1
23	030200M0723	CLUTCH BODY	EMBRAGUE COMPLETO	1


M08 | STARTING CLUTCH / EMBRAGUE ARRANQUE



M08 STARTING CLUTCH / EMBRAGUE ARRANQUE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0801	STARTING CLUTCH ASSY.	CJTO. EMBRAGUE ARRANQUE	1
2	030200M0802	CHAIN STARTING	CADENA	1
3	030200M0803	SPROCKET WELDMENT	PIÑON ARRANQUE	1
4	030200M0804	BODY STARING CLUTCH	CAMPANA ARRANQUE EMBRAGUE	1
5	030200M0805	SPRING	MUELLE	3
6	030200M0806	SLEEVE, SPRING	CASQUILLO MUELLE	3
7	030200M0807	COVER, STARTING CLUTCH	TAPA CAMPANA ARRANQUE	1
8	030200M0808	WIRE, NEUTRAL SWITCH	CABLE NEUTRAL	1
9	030200M0809	NEUTRAL INDICATOR	INDICADOR NEUTRAL	1
10	030200M0810	KEEP BOARD, GEAR RANGE INDICATOR	SOPORTE INTERRUPTOR NEUTRAL	1
11	030200M0811	PIN 6 X 13.5	CASQUILLO	1
12	030200M0812	ROLLER 10.2 X 9.5	CASQUILLO	3
13	030200M0813	OIL SEAL 22 X 31 X 5	RETEN 22 X 31 X 5	1
14	030200M0814	BOLT M6 X 12	TORNILLO	1


M09 | **LEFT CRANKCASE COVER / CUBIERTA IZQUIERDA CARTER**



M09 LEFT CRANKCASE COVER / CUBIERTA IZQUIERDA CARTER

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M0901	COVER, CRANKCASE, LH	TAPA ENCENDIDO IZQUIERDA	1
2	030200M0902	SPACER	SEPARADOR	1
3	030200M0903	GASKET, SPACER	JUNTA SEPARADOR	1
4	030200M0904	GASKET CRANKCASE COVER, LH	JUNTA TAPA ENCENDIDO	1
5	030200M0905	SET PLATE, SATRTING SPROCKET	SOPORTE	1
6	030200M0906	PLUG, WATCH HOLE M14 X 1.5	TORNILLO TAPA M 14 X 1.5	1
7	030200M0907	PLUG M30 X 1.5	TORNILLO TAPA M 30 X 1.5	1
8	030200M0908	O-RING 27 X 2.5	JUNTA TÓRICA 27 X 2.5	1
9	030200M0909	O-RING 13.5 X 2.5	JUNTA TÓRICA 13.5 X 2.5	1
10	030200M0910	BOLT M6 X 8	TORNILLO M6 X 8	1
11	030200M0911	DOWEL PIN 8 X 16	CASQUILLO 8 X 16	2
12	030200M0912	BOLT M6 X 20	TORNILLO M6 X 20	2
13	030200M0913	BOLT M6 X 40	TORNILLO M6 X 40	1
14	030200M0914	BOLT M6 X 50	TORNILLO M6 X 50	2
15	030200M0915	BOLT M6 X 65	TORNILLO M6 X 65	2


M10 MAGNETO / MAGNETO



M10 MAGNETO / MAGNETO

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M1001	MAGNETO ASSY	VOLANTE MAGNETICO COMPLETO	1
2	030200M1002	INTRUCED COIL	CAPTADOR	2
3	030200M1003	ROTOR, MAGNETO	ROTOR VOLANTE MAGNETICO	1
4	030200M1004	STATOR, MAGNETO	STATOR VOLANTE MAGNETICO	1
5	030200M1005	WIRE CLIP, MAGNETO	JUNTA AISLANTE VOLANTE MAGNÉTICO	1
6	030200M1006	WIRE CLIP, INDUCED COIL	SOPORTE	1
7	030200M1007	SCREW M5 X 10	TORNILLO	2
8	030200M1008	BOLT M10 X 32.5	TORNILLO	1
9	030200M1009	BOLT M5 X 28	TORNILLO	3
10	030200M1010	SCREW M6 X 20	TORNILLO	2
11	030200M1011	SETTING BLOCK, WIRE HARNESS	JUNTA GOMA	1
12	030200M1012	SCREW M6 X 16	TORNILLO	3
13	030200M1013	SCREW M6 X 14	TORNILLO	1


M I I REAR COVER LH / CUBIERTA TRASERA IZQUIERDA SUPERIOR



MII REAR COVER LH / CUBIERTA TRASERA IZQUIERDA SUPERIOR

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200MI101	REAR COVER, LH	TAPA PIÑON CADENA IZQUIERDO	1
2	030200MI102	BOLT M6 X 40	TORNILLO	2


M12 STARTING MOTOR / MOTOR DE ARRANQUE



M12 STARTING MOTOR / MOTOR DE ARRANQUE

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200MI201	STARTING MOTOR	MOTOR ARRANQUE	1
2	030200MI202	SPROCKET SMALL	PIÑON MOTOR ARRANQUE	1
3	030200MI203	WIRE HARNESS, SATARTING MOTOR	CABLE MOTOR ARRANQUE	1
4	030200MI204	O-RING 32.5 X 2.0	JUNTA TÓRICA	1
5	030200MI205	BOLT M6 X 25	TORNILLO	2
6	030200MI206	BOLT M6 X 65	TORNILLO	2
7	030200MI207	NUT M6	ARANDELA	1


M13 OIL PUMP / BOMBA DE ACEITE



M13 OIL PUMP / BOMBA DE ACEITE

Nº	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M1301	SHAFT, OIL PUMP	EJE BOMBA ACEITE	1
2	030200M1302	OIL PUMP ASSY	CONJUNTO BOMBA ACEITE	1
3	030200M1303	GEAR HOOD	TAPA BOMBA ACEITE	1
4	030200M1304	BODY OIL PUMP	CUERPO BOMBA ACEITE	1
5	030200M1305	COVER, OIL PUMP	TAPA PEQUEÑA BOMBA ACEITE	1
6	030200M1306	SET PIN C4 X 6.5	CHAVETA	1
7	030200M1307	DRIVEN GEAR, OIL PUMP	PIÑON BOMBA ACEITE	1
8	030200M1308	INNER ROTOR, OIL PUMP	PIÑON PEQUEÑO BOMBA ACEITE	1
9	030200M1309	OUTER ROTOR, OIL PUMP	PIÑON EXTERIOR BOMBA ACEITE	1
10	030200M1310	HOLDER, FILTERING SCREEN	TAPA INFERIOR BOMBA ACEITE	1
11	030200M1311	OIL FILTERING SCREEN	TAPA FILTRO BOMBA ACEITE	1
12	030200M1312	O-RING 6 X 3	JUNTA TÓRICA	1
13	030200M1313	BOLT M5 X 20	TORNILLO	2
14	030200M1314	SCREW	TORNILLO	1
15	030200M1315	SCREW M6 X 32	TORNILLO	2


M14 CRANCKASE / CARTER



M14 CRANKCASE / CARTER

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M1401	CRANKCASE RH	CARTER DERECHO	1
2	030200M1402	GASKET, CRANKCASE	JUNTA CENTRO MOTOR	1
3	030200M1403	CRANDKCASE LH	CARTER IZQUIERDO	1
4	030200M1404	EXHAUST TUBE	TUBO DESVAPORIZADOR	1
5	030200M1405	STUD, CYLINDER M8 X 197	ESPARRAGO CILINDRO Y CULATA	8
6	030200M1406	DRAIN PLUG M12	TORNILLO	1
7	030200M1407	WASHER, DRAIN PLUG 12	TAPON VACIADO ACEITE	1
8	030200M1408	DOWEL PIN 8 X 14	CASQUILLO	2
9	030200M1409	DOWEL PIN 12 X 20	CASQUILLO	2
10	030200M1410	TUBE CLIP B12	ABRAZADERA TUBO DESVAPORIZADOR	1
11	030200M1411	BOLT M6 X 40	TORNILLO	7
12	030200M1412	BOLT M6 X 65	TORNILLO	2
13	030200M1413	BOLT M6 X 40	TORNILLO	1
14	030200M1414	BEARING 15 X 23 X12	RETEN 15 X 23 X12	1
15	030200M1415	MOUTH EXHAUST TUBE	TUBO	1


M15 CRANCKSHAFT AND PISTON / ARBOL DE LEVAS Y PISTON



M15 CRANKSHAFT AND PISTON / ARBOL DE LEVAS Y PISTON

Nº	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M1501	PISTON RING SET	JGO. AROS PISTÓN	2
2	030200M1502	CRANKSHAFT & CONNECTING ROD	CIGÜEÑAL	1
3	030200M1503	PISTON	PISTÓN	2
4	030200M1504	PISTON PIN	BULÓN PISTÓN	2
5	030200M1505	CLIP, PISTON PIN	SEGER PISTÓN	4
6	030200M1506	OIL PAN	TAPA SUJECCIÓN COJINETE CIGÜEÑAL	1
7	030200M1507	DRIVE GEAR, OIL PUMP	PIÑON CIGÜEÑAL BOMBA ACEITE	1
8	030200M1508	OIL PIPE, CRANKSHAFT	PIPA ACEITE	1
9	030200M1509	SPRING, OIL PIPE	MUELLE PIPA ACEITE	1
10	030200M1510	PRIMARY DRIVE GEAR	PIÑON CIGÜEÑAL	1
11	030200M1511	STUD M7 X 34	ESPARRAGO CIGÜEÑAL	1
12	030200M1512	LOCK NUT M16	TUERCA	1
13	030200M1513	WASHER	ARANDELA	1
14	030200M1514	DOWEL PIN 4 X 4.9	EJE CASQUILLO CIGÜEÑAL	1
15	030200M1515	BEARING 6305	COJINETE	2
16	030200M1516	OIL SEAL 35 X 52 X 7	RETEN 35 X 52 X 7	1
17	030200M1517	O-RING 6 X 3	TÓRICA	1
18	030200M1518	BOLT M6 X 28	TORNILLO	1
19	030200M1519	BOLT M6 X 32	TORNILLO	4
20	030200M1520	SCREW M6 X 16	TORNILLO	3
21	030200M1521	NUT M6	TUERCA	1
22	030200M1522	ROLLER 2 X 13.8	CASQUILLO TUBO	1
23	030200M1523	PISTON RING (1)	AROS PISTÓN	2
24	030200M1524	RING PISTON (2)	AROS PISTÓN	2
25	030200M1525	OIL RING, 3- PICE	AROS PISTÓN	2


M16 TRANSMISSION / TRANSMISION



M16 TRANSMISSION / TRANSMISION


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M1601	COUNTERSHAFT SET	EJE SECUNDARIO COMPLETO	1
2	030200M1602	MAIN SHAFT SET	EJE PRIMARIO COMPLETO	1
3	030200M1603	MAIN SHAFT	EJE PRIMARIO	1
4	030200M1604	COUNTERSHAFT	EJE SECUNDARIO	1
5	030200M1605	1ST GEAR, COUNTERSHAFT	PIÑON DE PRIMERA EJE SECUNDARIO	1
6	030200M1606	BUSH	SEPARADOR	1
7	030200M1607	2ND GEAR, MAIN SHAFT	PIÑON DE SEGUNDA EJE PRIMARIO	1
8	030200M1608	2ND GEAR, COUNTERSHAFT	PIÑON DE SEGUNDA EJE SECUNDARIO	1
9	030200M1609	3RD GEAR, MAIN SHAFT	PIÑON DE TERCERA EJE PRIMARIO	1
10	030200M1610	3RD GEAR, COUNTERSHAFT	PIÑON DE TERCERA EJE SECUNDARIO	1
11	030200M1611	4TH GEAR, MAIN SHAFT	PIÑON DE CUARTA EJE PRIMARIO	1
12	030200M1612	4TH GEAR, COUNTERSHAFT	PIÑON DE CUARTA EJE SECUNDARIO	1
13	030200M1613	5TH GEAR, MAIN SHAFT	PIÑON DE QUINTA EJE PRIMARIO	1
14	030200M1614	5TH GEAR, COUNTERSHAFT	PIÑON DE QUINTA EJE SECUNDARIO	1
15	030200M1615	OUTPUT SPROCKET	PIÑON SALIDA CAMBIO	1

M16 TRANSMISSION / TRANSMISION



M16 TRANSMISSION / TRANSMISION


N°	Código	Description	Descripción	QTY
16	030200M1616	FIXING PLATE, SPROCKET	PLANXA FIJADORA PIÑON	1
17	030200M1617	SLEEVE 20 X29	CASQUILLO	1
18	030200M1618	COLLAR	COLLAR	1
19	030200M1619	WASHER A20	JUNTA ARANDELA	3
20	030200M1620	LOCK WASHER A20	SEGER	3
21	030200M1621	BEARING 6202DU	COJINETE 6202DU	1
22	030200M1622	OIL SEAL 20 X 34 X 7	RETEN 20 X 34 X 7	1
23	030200M1623	BOLT M6 X 10	TORNILLO	2
24	030200M1624	BEARING 6006/P6	COJINETE 6006/P6	1
25	030200M1625	BEARING 6204 Rs/P6	COJINETE 6204 Rs/P6	1
26	030200M1626	MAIN SHAFT	EJE ADAPTADOR PRIMARIO	1
27	030200M1627	COUNTERSHAFT	CASQUILLO	1

M17 | TRANSMISSION DRUM / TAMBOR TRANSMISION

M17 TRANSMISSION DRUM / TAMBOR TRANSMISION


N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M1701	GEARSHIFT SPINDLE ASSY	EJE SELECTOR CAMBIO DE MARCHAS COMPLETO	1
2	030200M1702	FORK (1)	HORQUILLA DE PRIMERA	1
3	030200M1703	FORK (3)	HORQUILLA DE TERCERA	1
4	030200M1704	FORK (2)	HORQUILLA DE SEGUNDA	1
5	030200M1705	SHAFT, FORK	EJE HORQUILLAS	1
6	030200M1706	DRUM GEARSHIFT	TAMBOR CAMBIO	1
7	030200M1707	PIN, GEAR POSITION INDICATING	FIJADOR	4
8	030200M1708	STOPPER, GEARSHIFT DRUM	GATILLO FIJADOR SELECTOR	1
9	030200M1709	WHELL GEARSHIFT	ESTRELLA SELECTOR	1
10	030200M1710	SPRING, STOPPER	MUELLE SELECTOR	1
11	030200M1711	SPINDLE, GEARSHIFT	EJE SELECTOR	1
12	030200M1712	SPRING, GEARSHIFT ARM	MUELLE SELECTOR	1
13	030200M1713	TORSION SPRING, GEARSHIFT SPINDLE	MUELLE SELECTOR	1
14	030200M1714	STOP SCREW, TORSION SPRING	TORNILLO SELECTOR	1
15	030200M1715	CONNECTOR NEUTRAL INDICATOR	SOPORTE INTERRUPTOR NEUTRAL	1
16	030200M1716	PIVOT STOPPER, M6 X 12	TORNILLO	1
17	030200M1717	WASHER STOPPER 6	ARANDELA	1
18	030200M1718	OIL SEAL 12 X 24 X 10	RETEN 12 X 24 X 10	1
19	030200M1719	BOLT M6 X 22	TORNILLO	1
20	030200M1720	GEARSHIFT PEDAL	PALANCA CAMBIOS COMPLETO	1
21	030200M1721	DRUM SET GEARSHIFT	TAMBOR CAMBIO COMPLETO	1

M18 CARBURETOR / CARBURADOR



M18 CARBURETOR / CARBURADOR

N°	Código	Description	Descripción	QTY
I	030200M180I	CARBURETOR ASSY	CARBURADOR	I



M20
ELECTRIC ELEMENTS / ELEMENTOS ELECTRICOS

N°	Código	Description	Descripción	QTY
1	030200M2001	IGNITION CONTROLLER	CDI	2
2	030200M2002	IGNITION COIL	BOBINA	2
3	030200M2003	START RELAY	CONTACTOR ARRANQUE	1
4	030200M2004	VOLTAGE REGULATOR	REGULADOR CORRIENTE	1



w w w . c l i p i c . c o m



Clipic

c/ Terrassa, 5-7, 17800 Olot (Girona) Spain

T. 902 10 11 13

F. 972 27 26 21

e-mail: info@clipic.com